Конфигурация сервера SLBoxPlayerW

{

В папке «C:\SoftLab-NSK\Settings\SLBoxPlayerW» должен лежать файл «config.json», в котором задается конфигурация сервера:

```
"ChannelBox": [
  {
    "name": "ChBox Main",
    "PGM": "FD788 Board 1/TitleTarget5",
    "CLN": "FD788 Board 1/TitleTarget6",
    "Main": "FD788 Board 1/TitleTarget7",
    "SEC": "FD788 Board 1/TitleTarget8",
    "PST": "FD722 Board 1/TitleTarget1",
    "PGM2": "FD722 Board 1/TitleTarget2",
    "PGM delay ms": "280",
    "interface": "192.168.0.101",
    "port": "12345",
    "client timeout in sec": "30",
    "media": "C:/Movies/*.mxf",
    "media2": "E:/Movies/*.mxf"
    "alive timeout in sec": "0",
    "show markout frame": true,
    "delay4play_in_sec": "0",
    "enable restored start": true,
    "dsk folder": "C:/DSK/Layers/",
    "dsk layer cnt": "4"
    "dsk time offset ms": "0",
    "dsk answer timeout sec": "30",
    "dsk cue min timeout ms": "100"
    "dsk cue max timeout ms": "1000",
    "Fill1": "FD788 Board 1/SDISrc1",
    "Key1": "FD788 Board 1/SDISrc2",
    "Fill2": "FD788 Board 1/SDISrc3",
    "Key2": "FD788 Board 1/SDISrc4",
    "FillKey1 delay ms": "320",
    "FillKey2 delay ms": "320",
    "FillKey1 layer": "1",
    "FillKey2_layer": "2",
    "norm profile folder": "C:/SLSoundLevelerPresetEditor",
    "subtitle folder": "D:/Subtitles/",
    "subtitle page number": "888",
    "no subtitle id": "EMPTY",
    "no subtitle delay": "60",
    "ignore STL JC": false,
    "teletext folder": "D:/Teletext/*.etp",
    "teletext_default_page": "100",
    "teletext network id": "1",
    "teletext caption": "Test Caption",
    "teletext header format": "%pp - %YYYY-%MM-%DD %cY%hh:%mm",
    "teletext header alignment": "1",
    "teletext utc offset": "3",
    "rec folder": "D:/Movies/",
    "overwrite movie": yes,
    "delay4rec in sec": "2",
```

```
"rec_profile_index": "3",
    "rec_stereo_cnt": "4",
    "rec_start_timecode": "",
    "rec_time_offset_ms": "0"
    }
]
```

(при первом старте сервиса этот файл копируется из образца, устанавливаемого инсталлятором в папке «C:\Program Files\SLBoxPlayerW»)

Файл содержит объект «ChannelBox» - массив «каналов-в-коробке».

Для каждого задаются параметры:

- "name" имя плеера/канала (видно в сообщениях в SLLog-файле).
- "PGM" название микшера на плате для основного выхода с титрами (PGM).
- "CLN" название микшера на плате для основного выхода без титров (CLN).
- "Main" название микшера на плате для основного выхода без титров с минимальной задержкой (GRAPHIC).
- "PST" название микшера на плате для превью выхода (PST).
- "SEC" название микшера на плате для дополнительного выхода (SEC).
- "PGM_delay_ms" задержка (в миллисекундах) между Main и PGM.
- "interface" IP-адрес сетевого интерфейса, на котором открывается порт для общения.
- "port" номер ТСР порта.
- "client_timeout_in_sec" необязательный параметр, задает время в секундах неактивности для автоматического отключения клиента (если он за это время не прислал ни одной команды). По умолчанию 30 секунд.
- "media" путь к медиа-файлам плеера (с расширением), например "C:/Movies/*.mxf".
- "media2" путь к резервному хранилищу с медиа-файлам плеера (с расширением), например "E:/Movies/*.mxf".
- "alive_timeout_in_sec" необязательный параметр, задает (в секундах) периодичность отправки SCTE сообщений «Alive». По умолчанию 0 секунд (не отправлять).
- "show_markout_frame" включает показ кадра, заданного в параметре MarkOut.
- "delay4play_in_sec" необязательный параметр, задает на сколько секунд может опаздывать команда Player_Play по сравнению с текущим рабочим временем плеера. По умолчанию 2 секунды.
- "enable_restored_start" разрешает/запрещает воспроизведение файла не со стартовой позиции, а «с опозданием». Если параметр равен true, то плеер пропускает «опоздавшую» часть ролика и стартует воспроизведение так, чтобы конец ролика попал точно по времени, как если бы ролик стартовал в указанное время старта. Фактическое время воспроизведения может задержаться на время порядка секунды. По умолчанию «ture».
- "dsk_folder" путь к корневой папке, с которой располагаются подпапки с графичекскими проектами, например "C:/DSK/".
- "dsk_layer_cnt" количество титровальных слоев (по две головы в каждом). По умолчанию их нет, то есть "0".
- "dsk_time_offset_ms" дополнительное смещение времени старта для DSK в миллисекундах. По умолчанию "0".

- "dsk_answer_timeout_sec" защита от «зависания» SLCast, если ответ от SLCast не приходит в течении указанного числа секунд, то сервер переводит канал в состояние Idle и возвращает ошибку в ответ на команду. Для команды «DSK_Cue» таймаут увеличивается в 10 раз. По умолчанию таймаут равен нулю, то есть сервер ожидает ответ вечно (удобно для тестирования ошибок).
- "dsk_cue_min_timeout_ms" и "dsk_cue_max_timeout_ms" задают ограничения на одновременную отправку команд Dsk_Cue и Dsk_Eject для нескольких слоев. Если одна команда отправлена в момент времени «t», то следующая команда будет отправлена не раньше, чем через "dsk_cue_min_timeout_ms" миллисекунд и не позже, чем через "dsk_cue_max_timeout_ms" миллисекунд после времени «t». По умолчанию "0", то есть без ограничений.
- "dsk_time_offset_ms" дополнительное смещение времени старта для DSK в миллисекундах. По умолчанию "0".
- "Fill1" и "Key1" название видеовходов для первого слоя с внешней графикой.
- "Fill2" и "Key2" название видеовходов для второго слоя с внешней графикой.
- "FillKey1_delay_ms" и "FillKey2_delay_ms" задержка (в миллисекундах) между входами внешней графики и выходом PGM.
- "FillKey1_layer" и "FillKey2_layer" номер слоя (начиная с единицы) для внешней графики.
- "norm_profile_folder" путь к папке с профилями нормализации звука.
- "subtitle_folder" путь к папке STL-файлами субтитров.
- "subtitle_page_number" номер страницы субтитров. По умолчанию "888".
- "no_subtitle_id" название STL-файла для роликов без субтитров. По умолчанию "EMPTY".
- "no_subtitle_delay" задержка (в секундах) начала показа файла субтитров для роликов без субтитров.
- "ignore_STL_JC" флаг игнорировать бит 'Justification Code' в STL-файле.
- "teletext_folder" путь к файлам с основными страницами телетекста. Должен включать путь и расширение файла, например "E:/Teletext/*.etp".
- "teletext_default_page" начальная страница субтитров. По умолчанию "100".
- "teletext_network_id" идентификатор сети для телетекста.
- "teletext_caption" заголовок телетекста.
- "teletext_header_format" шаблон заполнения заголовка телетекста (см. ниже).
- "teletext_header_alignment" режим выравнивания текста в заголовке телетекста ("0" = влево, "1" = по центру, "2" = вправо).
- "teletext_utc_offset" часовой пояс для передачи времени в телетексте. Для Москвы "3".
- "rec_folder" папка, в которую будут записываться медиа-файлы, например "C:/Movies".
- "overwrite_movie" перезаписывать файл, если он уже есть, либо возвращать ошибку «Movie file already exist».
- "delay4rec_in_sec" необязательный параметр, задает на сколько секунд может опаздывать команда Recorder_Start по сравнению с текущим рабочим временем плеера. По умолчанию 2 секунды.
- "rec_profile_index" или "rec_profile_name" задают профиль для записи файла. Если не задано имя профиля (нет параметра "rec_profile_index"), то проверяется индекс профиля (параметр "rec_profile_index"). Поддерживаются следующие профили кодирования видео: 0=AVC_INTRA_100, 1=AVC_INTRA_50, 2=XDCAM_HD_422_1920, 3=XDCAM_HD_422_1280.
- "rec_stereo_cnt" количество звуковых стерео-линий для записи.

- "rec_start_timecode" стартовый таймкод записываемых файлов. Если строка пустая, то таймкод вычисляется динамически, иначе все файлы будут начинаться с заданного таймкода. Формат "HH:MM:SS", например "01:00:00" (один час).
- "rec_time_offset_ms" дополнительное смещение времени в миллисекундах вперед (раньше) для команд рекордера (Recorder_Start и Recorder_Stop).

Шаблон заголовка телетекста должен содержать текст со следующими подстановками:

- %pp номер страницы телетекста
- %ҮҮҮҮ текущий год
- %ҮҮ последние две цифры года
- %ММ номер месяца
- %DD день в месяце
- %hh часы
- %mm минуты
- %ss секунды
- %WD день недели
- %Моп название месяца
- %cX цвет текста, где X=R/G/B/C/M/Y/W, например %cR = включить красный цвет

Особенности настройки параметра «PGM_delay_ms». Выходы PGM, CLN и SEC обязаны быть строго синхронны, поэтому их нужно задавать на одной плате. Наполненность FIFO в канале передачи данных из микшера «Main» на выход «PGM» можно смотреть в DbgView (каждые 10 секунд) или в SLLog (раз в минуту). Важно, чтобы наполненность никогда не падала до нуля. То есть в записях «FIFO[**Main2PGM**] fullness=1.8[<u>1</u>..2]» первое число после «[» не должно быть равно нулю!

Аналогично нужно настраивать задержку для слоев внешней графики, анализируя наполненность «FIFO[**FillKey1**] fullness» и «FIFO[**FillKey2**] fullness» соответственно.

Названия микшеров имеют вид "Название_Платы/Название_Микшера".

Возможные названия плат: FD722 Board 1, FD722 Board 2, FD788 Board 1 и FD922 Board 1.

Для плат FD722 и FD922 всегда есть два названия микшеров – TitleTarget1 и TitleTarget2 (первый и второй выходы). Платы должны стоять в моде "Double SDI" и в группе "Device enabling" нужно выбрать оба входа в SDI и оба выхода в Mixer. Стандарт (SD или HD) выбирается в списке "Video mode".



Для плат FD788 могут быть названия TitleTarget5 – TitleTarget8 (это SDI разъемы 5-8). Плата должна быть в моде "Simple", количество входов – 4. Все входы выбраны в SDI, все выходы в Mixer. Стандарт (SD или HD) выбирается в списке "Video mode".



В текущей версии канала-в-коробке работает два одноголовых плеера (Player1/Head1 и Player2/Head1) и один двухголовый плеер (PlayerS/Head1 и PlayerS/Head2). Можно задать до 10 слоев титров (DSK).

Настройка системы «с нуля» для плат FD922

На ПК с OC Windows нужно установить основное и дополнительное ПО и вставить требуемые платы.

Шаг 1. Вставить платы в компьютер.

Нужно обесточить ПК, вставить в свободные PCI-X слоты платы FD922 и запустить ПК.

Шаг 2. Применить регистрацию

Распаковать REG-файлы и применить их двойным щелчком по REG-файлу в стандартном окне проводника. Обратите внимание: Нельзя запускать REG-файл без прав администратора! (например, из-под FAR).

Шаг 3. Установить основное ПО. По ссылке <u>https://www.softlab.tv/rus/forward/download.html#main</u>

Форвард Т (TH, TT, TA, TA VGA, TA NDI, TM, TП) - полная версия для работы с платами серии <u>FDExt</u>

- 1. Установить платы в компьютере.
- 2. Применить регистрационный файл с лицензиями для работы плат и ПО. Подробнее...
- При использовании операционных систем типа Windows Server требуется провести небольшие дополнительные настройки. <u>Подробнее...</u>



- 4. Установить компоненты платформы .Net Framework версии не ниже 4.6.1. Подробнее...
- 5. Запустить инсталлятор C ForwardSoftware (240) и следовать его указаниям. На соответствующей странице инсталлятора выберите нужный продукт.

Нужно скачать последнюю версию ПО ForwardSoftware_Setup (это будет архив), распаковать его и запустить установку. В первом окне выбираем опцию «Форврад ТА»:

установка — ForwardSoftware	—		\times
Выбор компонентов Какие компоненты должны быть установлены?			
ПО линейки продуктов Форвард Т			^
Форвард ТА		449,9 M6	
··· 🔿 Форвард ТТ		444,6 M6	
		231,8 M6	
		455,9 M6	
Форвард ТН		220,5 M6	
ПО линейки продуктов Форвард ТС			
		455,3 M6	~
Выбранный продукт: Форвард ТА			^
Программно-аппаратный комплекс для автоматизации т Возможно создание собственного канала вещания без проходящего сигнала.	телевещан использов	ния. ания	
	222/ED422	/ED040	~
rwardSoftware 5,10,1300			
< Назад 🤇	Далее >	•	тмена

Все остальные настройки по умолчанию.

После окончания установки необходимо перезапустить ПК.

Также, после рестарта ПК или при первом старте программы FDConfig2 может возникнуть сообщение о прошивке плат. Необходимо выполнить прошивку плат и выполнить холодный рестарт (выключить питание ПК на 10 секунд или более).

Шаг 4. Настроить платы.

Запустить FDConfig2 и выбрать в списке слева сверху плату FD922:

✗ FDConfig2



Далее нужно выбрать режим работы платы Mode = **Double SDI**, стандарт вещания Video mode = **1080 I50**, и синхронизацию Genlock = **Genlock input**. И затем нажать OK, чтобы применить основные настройки. Программа потребует перезапуска сервиса для применения настроек – нужно нажать OK.



После перезапуска программы FDConfig2 нужно снова выбрать плату и продолжить ее настройки:

Для «Show on output #1» и «Show on output #2» нужно нажать кнопку «...» и в окне выбрать «Black screen».

В группе «Device enable» нужно выбрать: Input #1 = **SDI**, Input #2 = **SDI**, Output #1 = **Mixer**, Output #2 = **Mixer**

В группе WatchDog не выбрано ничего («No external device»).



Ниже в группе «Audio» нужно выбрать:

SDI audio groups = «1, 2»

Language number = 4

и далее выбрать четыре языка «rus1», «rus2», «rus3» и «rus4»

🖇 FDCo	nfig2					_	
#	Device	Serial #	Change number				
1	FD722 Board 1	71139	or virtual boards				
2	FD922 Board 1	110021					
3	FDVrt Device 1	1371					
Mode: D	Double SDI	~	Genlock input	No signal		No signal	
Т	Two program m Two independent SDI/ Two independent SD	nxers. /ASI inputs.)I outputs.	SDI Input #1				
Video	Chave all ma	daa	000-	License present		License present	
Video mo	ode: 1080I 50 (25 fp	is) ~	SDI Input #2 SDI Output #1				
Genl Genloc	k Delay: 0	~	SDI Output #2				
Show or	n output #1: Black sc	reen	obi ouputit	SDI Input #1	1LR 2LR	SDI Input #2	1LR 2L
Show or	n output #2: Black sc	reen					_
Device er	nabling						
Input	#1: SDI	\sim	Virtual inputs				
Input	:#2: SDI	\sim					
Output	#1: Mixer	~	VBI	109060		109060	
Output	: #2: Mixer	~	Audio processing	1000130		1000130	
Watch De	og		Other				
#1: No e	external device	~ +IP					
#2: No e	external device	∨ +IP		License present		License present	
Audio							
Inpu	ut volume: +0 dB	~					
Outpu	ut volume: -0 dB	~					
SDI audi	a number: 4	~		SDI Output #1	1LR	SDI Output #2	11
Lanc	puage #1: rus v						
Land	nuane #2: rus 🗸			There is	s no valid registration	for selected board !!!	
Lanç	guage #3: rus 🗸	3 V Solo	Registration info: There is no any registration	for selected board !!!			
Lang	guage #4: rus 🗸	4 Solo	Software info:	74) 5 10 1000			
Lang	guage #5: eng 🗸	∑ Solo	ForwardSoftware (Forward	TA) 5.10.1300			
Lanc	guage #6: eng 🗸	Solo	All boards license	s info			
Lang	guage #7: eng 🗸	✓ Solo	Roard licenses: Canture Inn	ut Video 4K[16] Canture Output Vi	don 4K[16] Rondor 1	Video HD[16] Render Video 4Kl	161 Titlo

11

Затем зайти в настройки VBI (кнопка «VBI...») и в группе «SCTE 35/104» выполнить следующие настройки:

включить галочку «Use SCTE marks»

нажать кнопку «Output VBI mask», выбрать линию 13 (или другую нужную) и нажать ОК.

Завершить настройку VBI, нажав кнопку «Save»



Также для выхода «PGM» нужно разрешить телетекст и включить обработку звука.

VBI	×
Closed Caption Use closed caption	DVB Subtitles
Input VBI mask	DVB subtitling settings
Output VBI mask Teletext Conse teletext Teletext stream language: rus	SCTE 35/104 Use SCTE marks SCTE settings
Output teletext settings	Output VBI mask
Scan VBI	Custom VBI data
	Save Cancel

Чтобы включить телетекст нужно в окне настроек VBI:

где нужно:

- включить телетекст;
- выбрать русский язык для телетекста;
- выбрать VBI-линии для выдачи телетекста, нажав кнопку, выделенную синей линией, и далее аналогично тому, как задавались линии для SCTE-104;
- нажать кнопку, выделенную зеленой линией, для запуска окна настроек микшера телетекста на плате:

Output Teletext Settings $ imes$										
Output 1 Output 2										
Consource teletext from input:										
Telete	Teletext									
Generate subtitles for languages:										
Language	numbe	r: 1 ~								
Page #1:	888	Language #1:	rus	~						
Page #2:	889	Language #2:	eng	~						
Page #3:	890	Language #3:	eng	~						
Page #4:	891	Language #4:	eng	~						
Page #5:	892	Language #5:	eng	~						
Page #6:	893	Language #6:	eng	~						
Page #7:	894	Language #7:	eng	~						
Page #8:	895	Language #8:	eng	~						
	OK	Cano	cel							

Здесь нужно:

- включить ввод телетекста со входа «Teletext»;
- выключить генерацию субтитров.

Далее нужно закрыть настройки микшера телетекста по кнопке «ОК».

А затем сохранить настройки VBI по кнопке «Save».

Затем нужно зайти в настройки обработки звука (кнопка «Audio processing...») и в нужном выходе (или на обеих закладках Out1 и Out2) выполнить следующие настройки:

вместо «No output audio processing» выбрать «SLSoundLeveler (EBU R128)»

🗶 FD	Config2				-	
#	Device	Serial #	Change number			
1	FD722 Board 1	71139	or virtual boards			
2	FD922 Board 1	1271				
3	FDVIT Device 1	1371				
Mode	Double SDI	~	Genlock input	NO SIGNAL	<u>No signal</u>	
	Two program mi Two independent SDI/ Two independent SD	xers. ASI inputs. I outputs.	SDI Input #1			
Video	Show all mod	les	SDI Input #2	License present	License preser	
Video	mode: 1080I 50 (25 fps	i) ~	SDI Output #1			
G	enlock: Genlock input	~				
Gen	lock Delay: 0		SDI Output #2			
Show	/ on output #1: Black scr	een		Audio Processing	SDI Input #2	1234
Devic	e enabling			In1 In2 Out Out2		
In	put #1: SDI	\sim	Virtual inputs	SDI Output #2		
In	put #2: SDI	\sim		Delay 0		
Out	put #1: Mixer	\sim	VBI*		1000/50	
Out	put #2: Mixer	\sim	Audio processing*>	Output Delay 0	1080150	
Watch	n Dog		Other	SI Soundi eveler (EBU R128)		
#1: N	lo external device	∼ +IP				
#2: N	lo external device	∨ +IP		Languages All	ense preser	it
- Audio I	nput volume: +0 dB	~			· ·	
Ou	Itput volume: -0 dB	~		Aggressivity 60 Aggressivity		
SDI a	udio groups: 1, 2	\sim		History denth 30 A sec		
Langu	age number: 4	~			DI Output #2	1234
L	anguage #1: rus 🗸	1 ~ Solo			- tod board III	
L	anguage #2: rus 🗸	2 V Solo	Registration info	Reset	Cancel	^
	anguage #3: rus ∨	3 V Solo	There is no any registratio	n for selected board !!!		
L	anguage #5; eng <	- Solo	Software info: ForwardSoftware (Forwar	d TA) 5.10.1300		
L	anguage #6: eng 🗸	✓ Solo	All boards licens	es info		
L	anguage #7: eng 🗸	✓ Solo	Roard licenses: Canture In	 nut Video 4K[16] - Canture Outnut Video 4K[16] - Rer	nder Video HD[16] - Render Vi	
L	anguage #8: eng 🗸	✓ Solo	Saprica	Show test signal		Canaci
			Service Errors		CAES OK	Cancer

Завершить настройку, нажав кнопку «Save»

Настройка параметров платы завершена, для сохранения и применения настроек нажмите ОК в основном окне приложения FDConfig2. Программа потребует перезапуска сервиса для применения настроек – нужно нажать ОК.

Шаг 5. Установить и настроить дополнительное ПО.

Скачать из папки <u>https://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTechSupport/SLBoxPlayer/</u> самый свежий инсталлятор, например, SLBoxPlayer_1_0_6_0.exe и установить его.

Открыть в блокноте текстовый файл config.json из папки «C:\Program Files\SLBoxPlayerW», сконфигурировать в нем два плеера и сохранить файл в папку «C:\SoftLab-NSK\Settings\SLBoxPlayerW»:

```
{
  "ChannelBox": [
    {
      "name": "Player1",
      "CLN": "FD922 Board 1/TitleTarget1",
      "PST": "FD922 Board 1/TitleTarget2",
      "interface": "192.168.0.101",
      "port": "4002",
      "client timeout in sec": "30",
      "media": "C:/Movies/*.mp4",
      "media2": "E:/Movies/*.mp4"
    },
    {
      "name": "Player2",
      "CLN": "FD922 Board 2/TitleTarget1",
      "PST": "FD922 Board 2/TitleTarget2",
      "interface": "192.168.0.101",
      "port": "4003",
      "client timeout in sec": "30",
      "media": "C:/Movies/*.mp4",
      "media2": "E:/Movies/*.mp4"
    }
  ]
}
```

Это пример файла для двух каналов, работающих на портах 4002 и 4003 соответственно. Первый порт работает с первой платой FD922, второй – со второй. На первом выходе платы показывается основной сигнал CLN, а на втором – сигнал PST.

Затем перезапустить сервис SLBoxPlayerW с помощью системных средств или командами (с правами администратора) «net stop SLBoxPlayerW» и «net start SLBoxPlayerW». Обратите внимание: чтобы настройки из файла «C:\SoftLab-NSK\Settings\SLBoxPlayerW\config.json» применились, нужно обязательно перезапустить сервис SLBoxPlayerW.

Конфигурация системы с титрами

Для работы с титрами нужно создавать виртуальную плату, которая должна иметь копию всех входов (через виртуальные входы) и выход которой должен поступать на аппаратные выходы PGM и CLN через «виртуальный входы». Общим временем системы считается время виртуальной платы. Данные на выходах PGM и CLN показываются с задержкой в несколько кадров относительно выхода виртуальной платы.

При этом в конфигурационном файле нужно в качестве выхода CLN указывать виртуальную плату.

Виртуальную плату нужно обязательно синхронизовать к реальной плате.

На виртуальной плате также нужно разрешить работу с VBI и звуками (как и на обычной плате).

На плате FD788 можно использовать все 4 выхода: PGM, CLN, PST и SEC. Конфигурационный файл будет иметь следующий вид:

```
"ChannelBox": [
    {
      "name": "Player1",
      "PGM": "FD788 Board 1/TitleTarget5",
      "CLN": "FDVrt Device 1/TitleTarget",
      "PST": "FD788 Board 1/TitleTarget7",
      "SEC": "FD788 Board 1/TitleTarget8",
      "interface": "192.168.0.101",
      "port": "4002",
      "client timeout in sec": "30",
      "media": "C:/Movies/*.mp4"
      "media2": "E:/Movies/*.mp4"
      "alive timeout in sec": "0",
      "delay4play in sec": "0",
      "dsk folder": "C:/DSK/",
      "dsk_layer cnt": "3"
    }
  ]
}
```

Обратите внимание, что в конфигурационном файле выход «CLN» указан на виртуальной плате, в то время как на реальной плате этот же сигнал «CLN» назначен на второй выход (SDI#6). Это правильно, поскольку логический сигнал формируется на виртуальной плате и передается на два физических выхода «PGM» и «CLN» с небольшой задержкой, одинаковой для обоих выходов, как «виртуальный вход». А сигналы «PST» и «SEC» формируются непосредственно на выходах SDI#7 SDI#8 реальной платы.

При этом в программе FDConfig2 для виртуальной платы должны быть назначены 4 виртуальных входа:

```
    FD788 Board 1/Input 1 с названием "Input_1"
    FD788 Board 1/Input 2 с названием "Input_2"
    FD788 Board 1/Input 3 с названием "Input_3"
    FD788 Board 1/Input 4 с названием "Input 4"
```

Для платы FD788 должен быть настроен один виртуальный вход:

1) FDVrt Device 1/Output с названием "CLN"

Затем для выходов «PGM» (SDI#5) и «CLN» (SDI#6) в качестве «Show on output» должен быть выбран Вход «CLN». Также важно выбрать количество звуковых дорожек «All Sound As Is» и изменение громкости «0.0» dB.

Show on Output on System Start	×
◯ ColorBar	
O Black screen	
) File:	
Input CLN All Sound As Is	<
Volume 0.0 dB	
Save Cancel	

Максимальная конфигурация сервера

SLCast PGM-2 Scaler Output CG-0 CG Fill LIVE IN Fill1 PGM CG-1 PGM-1 +Key LIVE IN Key1 mixer CG-2 LIVE IN Fill2 Fill LIVE IN Key2 +Key **CLN** CLN delay LIVE IN 1A Core Video LIVE IN 2A GRAPHIC video mixer REC Preview PST video **Secondary** SECONDARY mixer

Схема функциональных компонент сервера:

Центральным элементом сервера является «Core video mixer» (параметр «CLN» в «config.json») принимает входные линии «LIVE IN 1A» и «LIVE IN 2A» и содержит внутри себя двухголовый плеер «Player 1A» и «Player 2A». Его задача — формирование превью выхода (PST) и выхода (Video) в полноэкранным видео из воспроизводимых роликов или входных линий. Выход Video поступает напрямую на SDI выход GRAPHIC, через задержку на SDI выход CLN и на вход основного программного микшера. Время «Core video mixer» является временем всего сервера.

Следующий по важности элемент — «PGM Mixer». Он накладывает на Video всю графику, добавляет телетекст и субтитры, формирует SCTE-метки и выполняет нормализацию звука. Его выход поступает на SDI выход PGM-1. Дополнительный микшер выполняет масштабирование вниз основного выхода с возможным наложением логотипа. При этом сохраняются все данные (нормализованный звук, субтитры, телетекст, SCTE метки). Выход этого микшера поступает на SDI выход PGM-2 с задержкой относительно выхода PGM-1.

Плеер «Secondary mixer» работает независимо от остальных компонент. Единственная связь — его время синхронно времени «Core video mixer». Выход поступает на SDI выход SECONDARY.

Компонента REC обеспечивает запись Video в файлы.

Максимальная конфигурация в режиме HD использует плату FD788 и плату FD722. Удобно расположить компоненты по платам следующим образом:

- 1) На плате FD722 два входа это «LIVE IN 1А» и «LIVE IN 2А», а два выхода это PST и PGM-2.
- 2) На плате FD788 четыре входа это «LIVE IN Fill1», «LIVE IN Key1», «LIVE IN Fill2», «LIVE IN Key2», а выходы PGM-1, CLN, GRAPHIC и SECONDARY.

Ниже параметры файлf «config.json» с такой конфигурация сервера:

```
"PGM": "FD788 Board 1/TitleTarget5",
"CLN": "FD788 Board 1/TitleTarget6",
"Main": "FD788 Board 1/TitleTarget7",
"SEC": "FD788 Board 1/TitleTarget8",
"PST": "FD722 Board 1/TitleTarget1",
"PGM2": "FD722 Board 1/TitleTarget2",
```

При этом в программе FDConfig2 должны быть настроены два виртуальных входа с SDI входов платы FD722 на плату FD788.

Также важно правильно настроить тип микшера на каждом выходе. По умолчанию ставится тип «Mixer»/«Микшер» - этот тип должен стоять для выходов PGM-1, PGM-2, SECONDARY и GRAPHIC. Это соответствует выходам SDI#5, SDI#7 и SDI#8 платы FD788 и выходу SDI#1 платы FD722. Для двух других выходов (SDI#6 платы FD788 и SDI#2 платы FD722) нужно выбрать тип выхода «Video»/«Видео».

Разрешение фу	нкциональности	
Вход №1:	SDI	~
Вход №2:	SDI	\sim
Выход №1:	Миксер	~
Выход №2:	Видео	×.

Нормализация звука, работа с SCTE и с телетекстом нужно настраивать только на плате FD788 (для первого выхода в списке «Out5»).

Настройка записи отладочных сообщений

После установки основного ПО ForwardSoftware_Setup в системе на одном из дисков (по умолчанию, на самом большом) будет создана папка «C:\SoftLab-NSK\Data\Logs», в которой располагаются зашифрованные лог-файлы (расширение файла «.SLLog»). После первого же старта и остановки сервиса «SLBoxPlayerW» в лог файл будут записаны сообщения с типом «Warning» и «Trace» и появится отя бы один файл с расширением SLLog. Для включения записи всех отладочных печатей необходимо запустить просмотровщик лог-файлов (двойной клик на SLLog-файле), зайти в «Настройки журнала» и включить галочки для «Trace» и «Warning»:

📴 SLLogViev	ver						- 🗆	×
Лог-файл: 202	23_03_28.SLLog							
Все события	Действия оператора Эф	ирная справка					Стр.	1 из 1
№ Di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Действия оператора эф ата/Воемя Инициатос 2023-03-28 10:13:37.00 2023-03-28 10:13:37.00 2023-03-28 10:13:37.00 2023-03-28 10:14:00.20 2023-03-28 10:14:00.20 2023-03-28 10:14:04.25 2023-03-28 10:14:04.25 2023-03-28 10:14:04.25 2023-03-28 10:14:12.11 2023-03-28 10:14:12.11 2023-03-28 10:14:17.13 2023-03-28 10:14:17.13 2023-03-28 10:14:17.13 2023-03-28 10:14:12.165 2023-03-28 10:14:24.21 2023-03-28 10:15:44.49 2023-03-28 10:15:44.49 2023-03-28 10:15:44.49 2023-03-28 10:15:44.49 2023-03-28 10:15:44.49 2023-03-28 10:15:44.49 2023-03-28 10:15:44.49 2023-03-28 10:22:25.44 2023-03-28 10:22:25.44 2023-03-28 10:22:25.44	ирная справка Источник Тип SLLogService.exe SLLogService.exe SLBoxPlayerW SLBoxP	Сообщение LogService LogService LogDII /Player1 /Player1 /Player1 /Player1 /Player1 /Player1 /Player2 /Daveet	LogServerTrace LogDITrace Log Log Log Log Log Log Log Log Log	UTC+07:00 Log 1; Report 1; Error 1 Connected 10:14:00.200: OI 10:14:00.4257: PI 10:14:04.257: OI 10:14:04.257: OI 10:14:04.257: OI 10:14:12.116: OI 10:14:12.116: OI 063op	I; TitleReport 1; TitleError 1 K - successfully parse comma and to client answer as JSON yer_Play[Player1/1] correct K - successfully parse comma ind to client answer as JSON K - successfully parse comma client answer as JSON x cessfully parse comma client answer as JSON iccessfully parse comma client answer as JSON w W W W	; RPMVideoIn 0; W and 'Player_CueFile : '{"_id":"b22c3a0 itime - move it fon and 'Player_Play'#7 : '{"_id":"f367500 time - move it for and 'Player_Play'#4 : '{"_id":"ce4c49 itim - move it for and 'Player_Pleyt#4 : '{"_id":"d7d0b6a and 'Player_Eject" : '{"_id":"20b28f6	×
Butto	n2 Фильтр і	по Сообщению:			<	Настройки журнала	Admosphere	
🔽 По возраст	анию	Фильтр по OnAir:	∼ Ha	айти	Сохранить в файл	Выбрать по дате	Открыть лог-фа	ăл

Также рекомендуется включить галочку «По возрастанию» (отмечена зеленым цветом).